

# *CINTA DE APOYO Y AMARRE A POSTES*

La cinta de apoyo y amarre a postes es un accesorio que puede ser usado de forma opcional.

Está diseñada de tal manera que la cinta pasa por los herrajes fijados a la escalera y se apoya en el poste.

Justo en este punto la cinta tiene una doble sección que nos proporciona una larga duración.

Una vez apoyada la escalera en la viga o poste la cinta se ata con el trinquete de apriete incorporado.

Este sistema nos proporciona seguridad en nuestros trabajos en altura, impidiendo la caída o movimiento de la escalera.

Así mismo la escalera va dotada de un peldaño macizo en su extremo superior, lo cual nos aportará mayor longevidad a la escalera en su apoyo en postes.

Ante la pérdida o rotura de la cinta disponemos de recambio para su sustitución.

En caso de necesitar colocar cinta de apoyo y amarre a postes en una escalera de fibra que no disponga de herrajes, se envían estos junto a unos remaches de fijación. Las herramientas necesarias son un taladro, una broca de 5 mm y una remachadora.

